



# SATEAM KFT.

2092 Budakeszi, Fő út 66.

Telefon: 06 23 453 453; Fax: 06 23 457 127

Internet: [www.sateam.hu](http://www.sateam.hu); E-Mail: [sateam@sateam.hu](mailto:sateam@sateam.hu)

## Új DDC rövid leírása.


### A kijelző

A kijelzőn alap esetben a pontos idő látszik

Amennyiben az áram ellátás hiányzik, a kijelzőn **24V** felirat jelenik meg.

A beépített 9 voltos elem segítségével a memória nem törlődik, az óra is tovább jár, de nem történik öntözés.

- **A 9 voltos elemet évente cserélje ki!**

Amikor az öntözés az esőkapcsoló miatt szünetel, akkor a kijelzőn az 'OFF' felirat és a  (esernyő) szimbólum jelenik meg. Az esernyő szimbólum az eső elmúltával is látható, csak a következő öntözéskor tűnik el.

A kijelző bal alsó szélén 1, 2, 3, 4, ..., 8 Számok az öntöző zónák sorszáma.

A kijelző jobb alsó szélén 1, 2, 3, Számok a START időpontok sorszáma.  
(max. 3 start időpont adható meg.)

A kijelzőn megjelenő % jel mutatja, a beállított százalékos csökkentés aktív.

### Programozás

A program funkciók között a 'DIAL' gomb nyomogatásával tud választani.

Az értékek beállítása a '+/ON' és a '-/OFF' gombokkal lehetséges, a 'NEXT' segítségével tovább lép a következő érték beállítására.

#### SET TIME/DAY IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- A 'DIAL' gomb segítségével állítsa a 'táracsát' az 'IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA' ('SET TIME/DAY') funkcióba. A '+/ON' gombbal állítsa be a pontos időt, a 'NEXT' megnyomása után állítsa be az évszámot, nyomja meg a 'NEXT'-et, állítsa be a hónapot, majd 'NEXT' és állítsa be a napot, végül a 'NEXT' ismételt megnyomása után választani tud a 12/24 órás időkijelző funkciók között.

#### RUN TIMES ÖNTÖZÉS IDŐTARTAMA

- A 'DIAL' gomb segítségével állítsa a 'táracsát' a 'ÖNTÖZÉS IDEJE' ('RUN TIMES') funkcióba. 'PROG' gombbal válassza ki a megfelelő programot. A '+/ON' gombbal állítsa be az első zóna öntözési idejét. A 'NEXT' gomb segítségével tud váltani a zónák között.
- A zóna kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a '+/ON' és a '-/OFF' gombokat.

#### WATER DAYS ÖNTÖZÉSI NAPOK

- A 'DIAL' gomb segítségével állítsa a 'táracsát' az 'ÖNTÖZÉSI NAPOK' ('WATER DAYS') funkcióba. A 'NEXT' gomb segítségével választani tud a következő lehetőségek között:
  - CAL: A '+/ON' és a '-/OFF' gombokkal be tudja állítani, hogy a hét mely napjain öntözzön.
  - INT: Állítsa be, hogy hány naponta legyen öntözés, a 'NEXT' megnyomása után ki tudja választani, hogy melyik legyen az első öntözési nap.
  - ODD/EN: Páros/páratlan napokon öntöz a rendszer.

#### START TIMES ÖNTÖZÉSI IDŐPONTOK

- A 'DIAL' gomb segítségével állítsa a 'táracsát' az 'ÖNTÖZÉSI IDŐPONTOK' ('START TIMES') funkcióba. A '+/ON' gombbal állítsa be az első indítási időpontot, majd 'NEXT' megnyomása után a másodikikat, illetve a harmadikat amennyiben szükségesek.
- Az időpont kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a '+/ON' és a '-/OFF' gombokat.



## SATEAM KFT.

2092 Budakeszi, Fő út 66.

Telefon: 06 23 453 453; Fax: 06 23 457 127

Internet: [www.sateam.hu](http://www.sateam.hu); E-Mail: [sateam@sateam.hu](mailto:sateam@sateam.hu)

- A következő program beállításához nyomja meg a 'PROG' gombot. A beállítás az 'ÖNTÖZÉS IDEJE' ('RUN TIMES') funkciótól folytatódik.

### SEASON ADJUST ÉVSZAKOKHOZ MÓDOSÍTÁS

- A növények öntözés igénye évszakonként változik.  
A DDC vezérlőn (az előre beállított) öntözési zóna időket százalékos arányban tudja növelni vagy csökkenteni. 0% és 200% között 10%-os lépésekben.

Az új típusú vezérlőn ezt egész évre előre beállíthatja.

A kijelzőn a következőt látja **1 : 10 %** jelentése: első hónap : 10(0) száz százalék  
A '+/ON' és '-/OFF' gombokal növelheti vagy csökkentheti.

Nyomja meg a 'NEXT'-et, állítsa be a következő hónapot **2 : 10 %**

- *Javasolt beállítás:*

Január	Február	Március	Április	Május	Június	
<b>1 : 0 %</b>	<b>2 - 3 : 0 %;</b>	<b>4 : 2 %</b>	azaz 20%	<b>5 : 4 %</b>	azaz 40% <b>6 : 8 %</b>	azaz 80%
Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		
<b>7 - 8 : 10 %</b>	azaz 100%	<b>9 : 7 %</b>	azaz 70%	<b>10 : 4 %</b>	azaz 40% <b>11 : 1 %</b>	azaz 10%

### MANUAL KÉZI ÖNTÖZÉS INDÍTÁSA

- Egy zóna kézi indítása  
A '+/ON' és '-/OFF' gombokal beállíthatja az időt. (Ez erre a soron kívüli öntözésre vonatkozik.)

### MANUAL PROGRAM ÖNTÖZÉSI PROGRAM INDÍTÁSA

- Az előre beállított öntözési program -soron kívüli- kézi indítása.
- Nyomja meg az **ON** gombot az indításhoz. Ha egy zónát ki akar hagyni (tovább lépni) nyomja meg a **NEXT** gombot.

### SYSTEM OFF KIKAPCSOLÁS

- Télire - vagy ha átmenetileg nem akar öntözi- kapcsolja ide .

**AUTO-RUN AUTOMATA ÜZEM** Ha a beállításokat befelyezte kapcsolja ide.

A vezérlő teljes leírásában részletes információkat talál.